
Handleiding Pagode tent



Crazy Cats Party Service

Lynn Engelbertink 0620660526

Marcel Engelbertink 0620717282

Onderdelenlijst

Voor een complete onderdelenlijst bij de pagode tent verwijzen we u graag naar het document 'Onderdelenlijst Pagode Tent'. Hierin worden alle onderdelen benoemd en wordt ook aangegeven waaraan deze te herkennen zijn.

Opzetten van de tent

1. We beginnen met 2 x koppelstuk 0 en 8 x stang 1. Per koppelstuk gebruik je 4 keer stang 1. Koppelstuk 0 heeft 5 koppelpunten waarvan er 1 duidelijk apart zit van de andere 4. Deze aparte laten we vrij en de 4 koppelpunten dicht bij elkaar worden gebruikt om de 8 stangen in te schuiven.



2. Vervolgens gebruiken we stang 3 om de 2 koppelstukken 0 met elkaar te verbinden. Stang 3 komt namelijk in deze koppelstukken op de enige overgebleven koppelpunten.



3. In deze stap zijn we de koppelstukken A (4x), B (2x) en C (2x) nodig. Deze stukken worden aan de stangen 1 gemonteerd. De koppelstukken A gebruiken we aan beide kanten aan de korte zijdes. Dan gaan we met de klok mee en gebruiken dan eerste 1 koppelstuk en daarna een koppelstuk C. Vervolgens kom je weer de 2 koppelstukken A tegen. Daarna gebruiken we weer eerst een B en daarna een C.



4. De koppelstukken 0 zijn nu nog goed bereikbaar en daarom gaan we de draadstangspanners en de foliebeschermers alvast aanbrengen. De draadstangspanners draaien we van onderen in de koppelstukken 0 totdat deze er net een paar cm boven uit steekt (je kunt doordraaien tot het eerste stuk draad volledig in het koppelstuk 0 gedraaid zit! Dan zal de draadstangspanner weer een stukje vrij kunnen bewegen in het koppelstuk 0). De ring van de draadstangspanners steekt dus naar beneden! Hierdoor kunnen de foliebeschermers in de draadstangspanners worden gelegd. De beschermers zitten niet erg vast, omdat deze met de folie/tent mee moeten bewegen en dus een beetje moeten kunnen draaien.



5. De volgende stap is het aanbrengen van de 8 stangen met nummer 2. Deze stangen verbinden rondom alle koppelstukken met elkaar. Tussen de koppelstukken A, B en C komen dus allemaal stangen met nummer 2. Deze stangen dien je vast te klikken met het pinnetje in de stangen. Dit pinnetje zal door de gaatjes in de koppelstukken weer naar buiten komen en een stevige verbinding maken!



6. Nu is het tijd om het tentdoek over de constructie te hangen. Het tentdoek zal nog niet strak gespannen zijn, maar dat is geen probleem. Voor nu is alleen zaak om het doek al zo goed mogelijk over de constructie te hangen. Hoe beter het doek nu al ligt, des te makkelijker zal het zijn om de laatste stappen uit te voeren!



7. Vervolgens moeten de voetstangen met nummer 4 onder de tent worden gezet. Dit is een klusje dat je niet makkelijk alleen kunt doen! Hiervoor adviseren we minstens 2 personen, maar meer personen maakt het nog makkelijker. We beginnen met 2 stangen aan een korte kant van de tent. Hierdoor zal de tent scheef staan:



8. Vervolgens houdt 1 iemand de tent omhoog aan de tegenovergelegen zijde. Daar kunnen dan ook 2 stangen met nummer 4 onder gezet worden. De tent staat nu heel gammel en het is dan ook zaak dat minstens 1 persoon de tent vast houdt terwijl de ander de overige 6 stangen met nummer 4 onder de tent maakt.



9. Nu is het zaak om het tentdoek te spannen aan de stangen met nummer 4. Onderaan deze stangen zitten gaatjes. Onderaan het tentdoek zitten haakjes. Deze haakjes kun je spannen aan de stangen. Ook in de tent kan het doek nu gespannen worden met behulp van de elastieken met bal. Zorg er voor dat alle elastieken gebruikt worden en dat het tentdoek ook op alle stangen is afgespannen!!



10. Na het spannen van de tent aan de zijanten is het nodig om de pagode tent ook in de punten te spannen. Dit doen we met de draadstang-spanners die al gemonteerd zitten in de koppelstukken 0. We pakken de zwengel en draaien de draadstang-spanners volledig door totdat de gehele draad op de draadstangspanners in het koppelstuk 0 is gedraaid.



11. Indien nodig moet de tent ook worden afgespannen met scheerlijnen naar vaste punten. Dit is niet altijd benodigd en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij degene die de tent in gebruik heeft!



12. De tent kan nu worden voorzien van de zijwanden. Er is 1 zijwand die voorzien is van 2 ritsen waarmee eenvoudig een opening kan worden gecreëerd in de tent. Kijk dus even goed waar u deze zijwand ophangt, om de opening aan de juiste zijde te hebben! De zijwanden zijn optioneel en niet benodigd indien u dit niet wenst.



Voor vragen en/of opmerkingen:



Crazy Cats Party Service

Lynn Engelbertink 0620660526

Marcel Engelbertink 0620717282